

UWAGA: POPRAWNA INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA OLEJU

UZUPEŁNIANIE OLEJU

UWAGA: Wszystkie czynności należy przeprowadzić przy agregacie odłączonym od ciągnika i odbiorników.

Uzupełnianie poziomu oleju w przekładni należy przeprowadzić następująco:

1. Odkręcić korki oleju A i B (patrz rysunek).
2. Dolać oleju poprzez otwór korka A w takiej ilości, aż pokaże się w otworze korka B.
3. Zakręcić oba korki.

